



KB	КБ	Контактор	Бойлер
KK	КК	Контактор	Котел
ТВ	ТВ	Термостат	Бойлер
ТК	ТК	Термостат	Котел
LT	LT	Ограничитель	Термостат
BR	BR	Нагреватель	Бойлера
KR	KR	Нагреватель	Котла
УР	УР	Насос	Короба
ТР	ТР	Насос	Оттечки
SV	SV	Селективный	Кнопка
DP	DP	Насос	Мощного
PP	PP	Насос	Сплавоставителя
PS	PS	Прессостат	
KS	KS	Датчик	Дверцы
KTR	KTR	Коммутатор	
SB	SB	Кнопка	Старт
OL	OL	Лампа	ВКЛ
IL	IL	Лампа	Нагрева
PL	PL	Лампа	Программы
F3P	F3P	Фильтр-3	Фазный

