


**HURAKAN**

# ИНСТРУКЦИЯ

КРАН ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

МОДЕЛЬ: НКН-FSC02



**ERC**

## Оглавление

<b>1. Технические характеристики</b>	<b>2</b>
<b>2. Сведения о гарантии</b>	<b>2</b>
<b>3. Сборка и установка</b>	<b>3</b>
<b>4. Обслуживание и уход</b>	<b>4</b>
<b>5. Техническое обслуживание и ремонт</b>	<b>4</b>
<b>6. Транспортировка и хранение. Утилизация</b>	<b>4</b>

## 1. Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>HKH-FSC02</b>
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь 304
<b>Требуемая температура воды, °C</b>	0-60
<b>Диаметр монтажного отверстия, мм</b>	22-25

**Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию крана для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.**

## 2. Сведения о гарантии

Данное изделие имеет производственно-техническое назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использован только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Беларусь, Казахстан). Покупатель / Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание крана квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его продажи по товарной накладной при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящей инструкцией.






Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данный кран. При обнаружении производственных дефектов крана следует обратиться в компанию, осуществившую продажу.

Гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание, наладку и настройку;
- на ремонт или замену частей в связи с их износом;
- на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в настоящей инструкции;
- на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- на неисправности, связанные с несвоевременной чисткой крана, недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом;
- на неисправности, связанные механическими повреждениями при неправильной транспортировке, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием животных, грызунов, насекомых;
- на неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации;
- на неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей;
- на неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.

### 3. Сборка и установка

Последовательность сборки и установки:



Толщина столешницы и диаметр установочного отверстия

Не используйте другие шланги, которые не входят в данный комплект.

### **Эксплуатация запрещена:**

- при некорректной работе крана;
- при повреждении или падении;

### **4. Обслуживание и уход**

- Протрите кран чистой влажной губкой или тканью с добавлением мягкого мыльного раствора.
- Проводите регулярную очистку распылителя.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. Используйте специальные средства для чистки изделий из нержавеющей стали

### **5. Техническое обслуживание и ремонт**

**ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.**

Представленный в данной инструкции перечень работ носит рекомендательный характер.

При техническом обслуживании проделайте следующие работы:

- Проведите опрос персонала, работающего с данным изделием, на предмет выявления нехарактерной работы.
- Произведите визуальную проверку состояния изделия.

Ремонт крана должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом.

В случае нехарактерной работы крана, отличной от нормальной, необходимо обратиться в сервисную службу.

Эксплуатация заведомо неисправного крана категорически запрещена.

С Продавца и Производителя не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии или при использовании неисправного крана.

### **6. Транспортировка и хранение. Утилизация**

- Данное изделие можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном виде транспорта.
- Транспортировка изделия железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.
- После транспортировки кран должен быть работоспособным и не иметь повреждений.
- Кран должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

После прекращения эксплуатации крана, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.

Утилизацию изделия следует производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где изделие проходит утилизацию.